

えっ！こんなところから!?

意外な場所に潜む火災の危険!!

オフィスなどで...



シュレッターから炎が!!

➤ エアダスターが原因で...

シュレッターの紙詰まりを取るため、エアダスターを使用したところ、シュレッター内部に可燃性ガスが滞留し、モーター始動時に発生した火花に引火し出火しました。
※エアダスターとは、パソコン等のOA機器のほこりを除去するための道具です。



⚠ 紙詰まりを除去する際は、取扱説明書をよく読んで行いましょう。

➤ ボタン電池が原因で...

ボタン電池を誤って裁断したため、火花が飛び、溜まっていた紙屑に燃え移り出火しました。

⚠ シュレッター内にボタン電池が入ることのないよう注意し、近くにボタン電池回収箱などを置くことはやめましょう。

※UPSから黒煙が!!

※無停電電源装置

➤ 経年劣化が原因で...

経年劣化により、UPS内部のバッテリーから出火。
※UPSとは、突然の停電時にコンピューターシステムを保護するため、自動的に電源を供給する装置です。



⚠ メーカーが指定する点検及び交換など、適切なメンテナンスを実施しましょう。

ご家庭で...



コンセントから火災!!

➤ ほこりが原因で...

コンセント周りにほこりなどが溜まった状態のまま使用したため、スパークを繰り返して出火しました。

⚠ 家具などの裏に隠れたコンセントは、ほこり等が溜まりやすくなります。乾いた布などで定期的に清掃し、発熱などがある場合は交換しましょう。



電子レンジから火災!!

➤ 誤った使用方法が原因で...

電子レンジでは調理できない包装や容器で加熱したため、包装内部のアルミ等が電磁波によりスパークし、出火しました。

⚠ 加熱する商品の包装等に記載された調理方法を守りましょう。



卓上ライトから火災!!

➤ 規格外の充電器を使用して...

防災用の卓上ライトを、規格外の充電器で充電していたところ、バッテリー部分から出火しました。

⚠ 電気器具の充電は、必ず付属の充電器を使用しましょう。



地震だ!
まず身の安全

していますか?

家具類の転倒・落下・移動防止対策



病院へ行く? 救急車を呼ぶ? 急な病気やけがで迷ったら

東京版 救急受診ガイド

東京消防庁ホームページで提供中

電話でのご相談は 東京消防庁救急相談センター

携帯電話用



スマートフォン用



7 1 1 9